

FORESTUFF

Einbauanleitung

- Ford Focus ST MK3 2.0 vFL BJ 2012-2015
- Ford Focus ST MK3 2.0 FL BJ 2015-2019
- Ford Focus RS 2.3 AWD
- Ford Focus ST MK3 Diesel
- Ford Focus ST MK4



1. Originale Downpipe-Halterung ausbauen
2. Originale Lager durch Herausschneiden entfernen [1]
3. Foresight Lager mit der schmalere Seite außenliegend einsetzen [2]
(Wir empfehlen die Lageraussparungen mit WD-40 oder ähnlichem einzusprühen)
4. Downpipe-Halterung einbauen

*Solltest Du Probleme beim Einbau haben und nicht mehr weiter wissen, kannst du Dir gerne unser Einbauvideo auf YouTube anschauen.
Nutze hierfür einfach folgenden QR-Code:
(https://youtu.be/83NcD_018Mw)*



Gerne Beantworten wir Fragen zum Produkt oder geben Hilfestellung beim Einbau, solltest Du nicht weiter wissen.

Schreibe uns hierfür eine E-Mail an info@foresight-shop.de.